


mini

ブルーエアミニ空気清浄機

ユーザーガイド



# 使用上のご注意


ブルーエアミニ空気清浄機は一般用電気製品です。快適で安全にご使用いただくために、以下の注意事項をよくお読みください。

なお、ブルーエア製品の保証は、正しいご使用に対してのみ所定の期間内で有効です。

- ・本体に付属のACアダプター、差込プラグおよびコネクタをご使用ください。これらのものは絶対に改造しないでください。これらのものに損傷が発生した場合は、危険ですのでお客様による修理は絶対におやめください。
- ・幼児の手の届く範囲では、本機を使用しないでください。また、本機の周辺で遊ばせないようご注意ください。
- ・イオナイザー（本機背面下部のブラシ部分）には触れないよう、ご注意ください


## フィルターの 交換と装着

フィルターは6ヶ月ごと、または必要に応じて、以下の図のように交換をしてください。




# 使ってみましょう

ブルーエアミニの運転スピードは自由に変えられます。  
スピードを上げるために、本機側面の+/-スイッチを上に、  
スピードを下げるためには、+/-スイッチを下に動かします。  
スイッチを一番下まで（カチッというまで）動かすと運転が止まります。



## 電源の接続について

同梱のACアダプターの差込プラグを電源コンセントにしっかりと差し込みます。  
アダプタからのコード先にあるコネクタは、本機背面下部のコネクタ差込部に  
差し込みます。





## わたしたちの願い

ブルーエアは、すべての人にきれいな空気の中で暮らしてほしいと切に願っています。空気中の汚れを可能な限り除去するためには、常に、新たな技術を探し続けることが求められるとともに、地球環境の問題についても取り組まなければなりません。

そのような中で誕生したのが、ブルーエア空気清浄機。

それは、目新しさだけではなく、性能、省エネ、環境にも配慮して創られています。私たち、ブルーエアは信じています。

きれいな空気とは、誰もが得られる当然の権利であるということを。

### [製品に関するご相談・お問合せ] ブルーエアサービスセンター

TEL 0120-974-419 平日9:30~17:30  
URL [www.blueair.jp](http://www.blueair.jp)

### [発売元] セールス・オンデマンド株式会社

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 共同ビル3F

## ご使用前にご確認ください！

<ご使用方法等につきましては、別冊「ユーザーガイド」をお読みください>


### ■ セット内容一覧 ■

- ・ブルーエアミニ（フィルター装着済） 1台
- ・ACアダプター 1個
- ・保証書
- ・ブルーエアミニ ユーザーガイド
- ・ご使用前にご確認ください！（本紙）
- ・よくあるご質問／故障かなと思ったら
- ・安全上および使用上のご注意

（万一不足品等ございましたら、裏面記載のブルーエアサービスセンターまでお問い合わせください）

### ■ ご使用にあたっての手順 ■

- 1) 空気をキレイにしたい場所にブルーエアミニを設置する。
- 2) ACアダプターを電源コンセントおよびブルーエアミニに接続する。
- 3) フィルター背面のカバーを図のように切り取る。
- 4) ご使用開始日をフィルター底部の記載箇所に記入する。
- 5) ブルーエアミニ側面のスイッチを上に動かす。



### ■ 製品仕様 ■

品名	空気清浄機
機種名	ブルーエアミニ
製造元	設計・開発: Blueair社 (スウェーデン) 原産国: 中国
電源・ACアダプター	入力: 100-240V 50/60Hz 0.3A 出力: 12V 0.5A
製品寸法(本体)	160 x 95x 190 mm
製品重量(本体)	0.7kg

## ■ ユーザー登録について ■

修理受付時や、製品および交換が必要な付属品をご購入の際にはお客様確認が必要となりますのでご登録をお願いいたします。ご登録は、インターネットまたはお電話にて行えます。ご登録の際は「タイプ」情報および「コード」情報が必要です。「タイプ」および「コード」につきましては、下記のシール例をご参考に、本体底面に貼られているシールでご確認ください。

[シール例]


### 《インターネットで登録》

URL: <http://www.blueair.jp/support/>

ここを  
ご確認ください

### 《お電話で登録》

ブルーエアサービスセンターへご連絡ください  
(下記参照)



## ■ 交換用フィルターのお求めについて ■

交換用フィルターのお求めについては、同梱の黄色いシート内にご案内しております。

## ■ アフターサービスについて ■

### - 保証書

保証書は内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### ● 保証期間は3年間です

保証期間は、お買い上げ日から3年間です。ただし、保証書を紛失すると、お買い上げから3年以内でも有料対応となります。ご使用状況によっても有料対応となることがありますので、保証書、ユーザーガイドおよび同梱の緑色のシートをよくお読みください。これらに記載されている誤った使い方を行った場合、保証の対象外となります。

#### ● 保証期間の終了後は

ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。  
スムーズなアフターサービスを提供するため、保証期間終了後も保証書を保管してください。

### - 修理に関するご相談

まず、ユーザーガイドおよび同梱の黄色いシートをご確認ください。  
それでも解決しない場合は、ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。

### ブルーエアサービスセンター

受付時間： 平日 9:30 ~ 17:30 (土日・祝日・年末年始を除く)

0120 - 974 - 419 (通話料無料)

[ブルーエア オフィシャルサイト] <http://www.blueair.jp>

# 安全上のご注意【必ずお守りください】

ご使用になる方やほかの人々への危害、物的損害(製品本体や付属品を含む)を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。

●「表示」を無視し、誤った使い方をすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



## 警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



## 注意

「人が障害を負う、あるいは財産に損害を受ける恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を、次の図記号で区分して説明しています。



『必ず実施』しなければならない内容です。



してはいけない『禁止』内容です。



## 警告



### 次のことは必ず実施してください

- 煙が出る・変なにおいがするなどの異常、および故障時には直ちに使用を中止する。  
(発火、感電の原因になります)
- ACアダプターの差込プラグに付いたホコリ等は、定期的に除去する。(火災、感電の原因になります)
- 長期間使用しない場合は、ACアダプターの差込プラグをコンセントから抜く。  
(絶縁劣化により火災、感電の原因になります)
- 本体やACアダプターおよび電源コードに水をかけたり、(ペットの尿や加湿器からの水蒸気等)水分がかかるないようにする。(火災、感電の原因になります)

- フィルター交換やお手入れ・点検、および本体の移動の際には、運転を停止し電源を抜く。  
(感電やけがをすることがあります)
- ACアダプターの差込プラグは根元まで差し込む。  
(感電や火災の原因になります)
- ACアダプターの差込プラグを持って電源コンセントから抜く。(火災、感電、ショートの原因になります)
- ACアダプターの差込プラグがコンセントに繋がったままの状態でコネクタをショートさせない。コネクタに手など体の一部を触れないようにする。  
(火災、ショート、感電の原因になります)



### 次のことはしてはいけません

- 電源コードやACアダプターに過剰な負荷をかけない。  
例: 加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる重いものを載せる、束ねる、挟む、(ペットが)かじる 等  
(火災、ショート、感電の原因になります)
- ACアダプターの差込プラグや電源コードを濡れた手で抜き差ししない。(感電の原因になります)
- ACアダプターはブルーエアミニ以外に使用しない。  
(発熱、発火の原因になります)
- 幼児の手の届くところで使わない。  
(感電やけがの原因になります)
- 吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物等異物を入れない。  
(感電やけが、故障の原因になります)

- イオナイザー(本体背面下部のブラン部分)に触れない。(感電の原因になります)
- 電源コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外では使用しない。  
(たとえ配線等で定格を超えると発熱、火災の原因になります)
- 雷が鳴りだしたら、ACアダプター、電源コード、コネクタには触れない。(火災、感電、けがの原因になります)
- 分解・修理・改造をしない。  
(火災、感電、けがの原因になります)
- 可燃物のもの(ヘアスプレーや殺虫剤等)、火のついたタバコ、線香等を本体に近づけない。  
ベンジン・シンナー等で本体をふかない。  
(引火や感電、故障の原因になります)



## 注意



### 次のことは必ず実施してください

- グラグラしない安定した水平の面に設置する。  
(不安定な場所に設置したり、壁に掛けたりなどすると、本体の落下によってけがや家財が破損する原因になります)

- 壁等から10cm以上離して設置する。  
(空気の流れを悪くして発熱や発火の原因になります)
- 燃焼器具と一緒に使うときは換気する。  
(本製品では換気はできません。また、一酸化炭素を取り除くこともできません)



### 次のことはしてはいけません

- 次のような場所には設置しない
  - ・浴室など高温多湿、水のかかる場所  
(火災や感電の原因になります)
  - ・油や可燃性ガス等を使用したり、漏れる恐れのある場所（引火したり、吸引による発火や発煙の原因になります）
  - ・動植物に直接風が当たる場所  
(長時間風が当たり、乾燥する原因になります)
- 長期間、同じ位置で運転し続けない。  
(本体周辺の床や壁が変色する原因になります。  
定期的に移動したり、壁から離したりしてください)
- 運転中にACアダプターの差込プラグやコネクタを抜かない。（火災や感電の原因になります）

- 上に乗ったり、寄りかからない。横倒して使わない。  
(転倒によってけがをしたり故障の原因になります)
- 移動するときは、本体から外れる部分を持たない。  
(落下によるけがや故障の原因になります)
- 吸入口や吹出口をカーテンや洗濯物等で塞がない。  
(空気の流れを悪くし、発熱や発火の原因になります)
- 発煙ないしは霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない。  
(本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放し出し健康を害する恐れがあります。  
殺虫剤の使用後は十分に換気を行ってください)
- 塩素系や酸性の洗剤を使ってお手入れしない。  
(洗剤からの有毒ガスによって健康を害することがあります)

## 使用上の注意

- フィルターを定期的に交換する。  
(交換をされない場合、集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります)
- フィルターを水洗いしない。  
(集じん効果が得られにくくなります)
- 使用中、ACアダプターが温かくなることがあります、異常ではありません。そのままご使用ください。  
(万一、触れないほど熱くなった場合には、  
使用をただちに中止してください)

- フィルターを外したまま運転しない。  
(集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります)
- 暖房器具等、熱いものの近くで使わない。  
(変色や故障の原因になります)
- テレビ・ラジオ・ステレオ・コードレス電話・電波時計等から2m以上離す。  
(画像が乱れたり、雑音が発生することがあります)

ご相談やご質問がございましたら、ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。


### ブルーエアサービスセンター

受付時間：平日 9:30 ~ 17:30 (土日・祝日・年末年始を除く)

**0120 - 974 - 419 (通話料無料)**

[ブルーエア オフィシャルサイト] <http://www.blueair.jp>

## 故障かなと思ったら

このようなときは	ご確認ください
● スイッチを上げても運転しない	・ACアダプターの差込プラグやコネクタが、コンセントや本体のコネクタ差込部に正しく差し込まれていますか。
● 運転スピード(風量)が変化しない	・ブルーエアミニは自動では動作しません。運転スピード(風量)を変えたい場合には、本体横のスイッチを上げ下げし、調整してください。
● フィルターの交換目安がわからない	・ブルーエアミニにはフィルター交換をお知らせする機能はありません。フィルター底部に使用開始日を記入できる箇所がありますのでご利用ください。
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">         使用開始日 年 月 日          この日から 6ヶ月後のフィルター          交換をお勧めいたします。       </div> <p style="margin-top: 5px;">フィルター底部の使用開始日付記載箇所</p>
● 空気の汚れが取れにくい	・フィルターが正しく装着されていますか。 ・フィルターの交換時期を越えて継続使用していませんか。 ・ご使用状況によっては、フィルター交換目安(6ヶ月)より早く、フィルターが汚れてしまうことがあります。そのような場合には、フィルター交換をお願いします。 ・運転スピードを最も速い状態で連続運転してみてください。
● 吹出口からの空気が臭う	・臭いの強い状況でご使用されましたか。 このような場合、運転し続けると徐々に臭わなくなりますが、とても気になる場合は、フィルター交換をお勧めします。 ・お部屋で常時発生している臭いではありませんか。 このような場合は、全ての臭いを取り除くことができませんのでお部屋の換気も併せて行ってください。
● 運転スピードのわりに吹出口からの風の量が少ない	・フィルター背面側のカバーを切り取らず、ついたままになってしまいませんか。  ・吸込口が布やカーテンなどで塞がれていませんか。 ・フィルターが目詰まりを起こしている可能性があります。フィルター交換目安(6ヶ月)前であったとしてもフィルター交換をお願いします。

本ページと裏面の「よくあるご質問」をご確認いただいても解決しない場合、または修理に関するご相談やご質問はブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。

### ブルーエアサービスセンター

受付時間： 平日 9:30 ~ 17:30（土日・祝日・年末年始を除く）

0120 - 974 - 419 （通話料無料）

[ブルーエア オフィシャルサイト] <http://www.blueair.jp>

## よくあるご質問

### 【フィルターについて】

- フィルターで何がとれるの？  
チリ、ホコリ、ペットの毛、カビ等の微生物、ウイルス、花粉やダニのふん・死骸のようなアレル物質、タバコの煙などが除去できます。一方で、タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。また、常時発生しているニオイ成分（ペット臭、建材臭等）は全て除去できるわけではありません。
- タバコ/料理/ペットの臭いはとれるの？  
効果はありますが、すべて取りきれるわけではありません。
- フィルターは水洗いできるの？  
水洗いはできませんが日常的なお手入れも不要です。
- フィルターの交換時期は？  
連続運転をした場合、6ヶ月後を目安としております。ブルーエアミニの最高の性能を保つため、フィルターは適宜交換してください。
- 交換用フィルターはどこで購入できるの？  
本体ご購入店もしくは、ブルーエアサービスセンターにてご購入いただけます。インターネットまたはお電話経由でご連絡いただければ、ご購入の手続きをご案内いたします（ご連絡先は本ページ最下段をご覧ください）。ご注文受付から、通常2~7営業日以内に発送いたします。
- 使用済みフィルターの処理は？  
交換後の使用済みフィルターは可燃物ですので、燃えるゴミとして処理できます。ただし、ゴミの処理方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口でご確認ください。

### 【使い方について】

- どのような場所に置くのがいいの？
  - ・ブルーエアミニは、グラグラしない安定した水平の面に設置してください。
  - ・空気の吸入口、吹出口をご確認いただき、お部屋の空気が流入出しやすくなる場所での設置をお勧めします。
  - ・本体の周辺で空気が妨げなく流れよう、本体の周辺10cm以内には物を置かないでください。
  - ・カーテンのそばに設置すると、運転スピードが速いとき、吸込口を塞ぐことがありますのでご注意ください。
- 加湿器と併用していいの？  
差し支えありませんが、加湿器からの蒸気が本体にかかったり、直接吸い込まれないよう設置場所にご注意ください。
- 暖房器具と併用していいの？  
差し支えありませんが、暖房器具周辺の高温になる場所に設置しないでください。変色や故障の原因になります。  
また、石油ストーブ等の燃焼器具と併用される場合には、こまめに換気してください。ブルーエアミニでは、一酸化炭素を除去することはできません。

### 【お手入れについて】

- お手入れの方法は？
  - ・お手入れおよびフィルター交換時には、必ず本体からACアダプターを外し、通電していない状態で行ってください。
  - ・フィルターの交換は、ユーザーガイドの「フィルターの交換と装着」に記載のように、実施してください。
  - ・本体で汚れの目立つところは、薄めた台所用洗剤を含ませ固く絞った雑巾等でふいてください。

ご相談やご質問がございましたら、ブルーエアサービスセンターにお問い合わせください。

ブルーエアサービスセンター

受付時間： 平日 9:30 ~ 17:30 （土日・祝日・年末年始を除く）

0120 - 974 - 419 （通話料無料）

[ブルーエア オフィシャルサイト] <http://www.blueair.jp>