Blueair アフ[°]リ 使用ガイド

アプリは日々更新されるため、記載内容から予告なく変更される場合があります。 最新の内容についてはアプリ画面からご確認ください。



目次

01 Blueair アプリ概要

02 スタートアップガイド



Blueair アプリ概要

01

Blueair アプリとは



スマートフォンと連携し、 空気質の可視化や便利な操作を叶えます。

Blueair アプリをインストールすることで、空気状態の確認、外出先からのリモート操作、細かい設定や表示などができるようになります。Blueair 空気清浄機をさらにスマートに快適に使える機能がたくさん搭載されています。



Blueair アプリでできること

リモコン操作



外出先からでも、室内のどこからでも、 本体操作(電源のON/OFF、風 量切替、運転モード切替など)がで きます。

屋内外の 空気状況をチェック



部屋の空気状況を見える化します。 世界の屋外空気もリアルタイムで確認できます。

フィルター寿命を確認



フィルター寿命が簡単に確認できます

明るさ調整(調光)



アプリ上で、本体のLEDランプの明る さを調整できます。

チャイルドロック機能



小さなお子さまやペットがいても安心 してお使いいただけます。

スケジュール機能



曜日や時間ごとの生活パターンに合わせて、運転状況を設定できます。

ウェルカムホーム機能



スマートフォンの位置情報を利用して、 自宅に近づくと電源が自動でONに なる便利な機能です。

その他の機能

本体情報の確認

商品操作ページ下部にある「本体情報」をタップすると、モデル名、商品シリアル番号などの本体情報を確認できます。

サポート

「サポート」をタップすると、Blueair 公式サイトへ移動します。アプリに関する質問はサイト内「FAQページ」より確認できます。



Blueair アプリ 対応機種機能一覧

	Protect	DustMagnet™	Blue Max	Classic X90i	Cabin
リモコン操作	✓	✓	✓	✓	✓
オートモード	✓	✓	✓	✓	✓
ナイトモード	✓	✓	✓	√ *	
屋内外の空気状況の確認	✓	✓	✓	✓	✓
フィルター寿命の確認	✓	✓	✓	√	✓
明るさ調整(調光)	✓	✓	✓	√	
チャイルドロック機能	✓	✓	✓	✓	
スケジュール機能	✓	✓	✓	✓	
ウェルカムホーム機能	✓	✓	√		



^{*}LEDの明るさと速度を調整することが可能です。

スタートアップガイド

02

ご利用までのセットアップ方法

必要機器の確認



ご用意いただくもの AndroidまたはiOSのモバイル端末 ・インターネット環境 ・無線LANブロードバンドルーター

Blueair アプリの ダウンロード



「Blueair Iで検索し、 お使いのスマホまたはタブレットに ダウンロードしてください。

Blueair 空気清浄機の 接続·設定



Blueair アプリをダウンロードした モバイル端末と 空気清浄機を接続します。

ダウンロードはこちらから





- * Android™ OSバージョン 6.0以上、iOSバージョン 13.0以上を搭載した端末でご利用できます(2022年6月現在)。最新情報はApp StoreまたはGoogle Playのアプリ概要からご確認ください。
- * 対応機種でBlueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)のWi-Fiネットワークに接続している必要があります。


ログイン方法 新規登録・アカウント作成

すでにアカウント作成済みの方はIDとパスワードを入力し、「ログイン」してください。 未登録の方は「登録 」からアカウント作成の手続きへお進みください。


1 登録を行う



2 必要項目、パスワードの入力



3 内容の確認、登録





接続手順

機種: Blueair Protect·DustMagnet™·Blue Max·Classic

1 本体の接続




2 本体を選択する



3 本体を探す



4 Wi-Fiネットワークを選択



5 Wi-Fiネットワークの パスワードを入力



6 本体に名前をつける



本体に名前をつける
名前はいつでも変更できます
更新中

ペッドルーム空気清浄機

サビングルーム空気清浄機

本体の名前を変更する

A) 名前のオプションから 選択可能

B) オリジナルの名前を付け る場合はこちらから設定

**#はこ を開きつける

使用する名前を選択し「次へ」を タップ 7 本体の名前を決定



※本体の名称は後から変更可能

8 接続完了





接続手順機種: Blueair Sense+

1 本体の接続



5 Wi-Fiに接続する



2 本体を選択する




6 本体に名前をつける



※本体の名称は後から変更可能

3 本体を探す



7接続完了



4 本体のWi-Fiを設定





接続手順機種: Blueair Cabin

1 本体の接続



5 Wi-Fiに接続する



2 本体を選択する



6 本体に名前をつける



※本体の名称は後から変更可能

3 本体を探す



※Bluetooth接続のため本体の近く で接続してください

7 接続完了



4 本体のWi-Fiを設定







OBlueair